

# HEATER & FAN

150w



24v



## IT ISTRUZIONI:

### Fissaggio con biadesivo

- Scegliere una superficie piana sulla quale si desidera fissare lo scaldino e pulirla con un panno e dell'alcol.
- Rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissare un lato sotto la base dello scaldino.
- Rimuovere la pellicola di protezione posta sull'altro lato del biadesivo e fissare sulla superficie effettuando una leggera pressione per una buona presa dell'adesivo.

### Fissaggio con due viti

- Scegliere una superficie piana sulla quale si desidera fissare lo scaldino e pulirla con un panno e dell'alcol.
- Fissare la base inserendo due viti (non incluse) nei due fori pre-esistenti sulla base.

## EN INSTRUCTIONS:

### Biadhesive fixing

- Choose a flat surface area where to fix the heater and clean it with alcohol and a piece of cloth.
- Remove the protective film from the adhesive and fix one side under the base of the heater.
- Remove the protective film on the other side of the adhesive and fix it onto the surface by gently pressing to ensure a good grip.

### Screw fixing

- Choose a flat surface area where to fix the heater and clean it with alcohol and a piece of cloth.
- Fix the base by screwing it into the set-up two holes with two screws (screws not provided).

## FR INSTRUCTIONS:

### Fixation par biadhesif

- Choisissez une surface plane où fixer l'appareil de chauffage et nettoyez-la avec un tissu et un peu d'alcool.
- Retirez le film protecteur de l'adhésif et fixez un côté sous la base de l'appareil.
- Retirez le film protecteur de l'autre côté de l'adhésif et le fixer sur la surface en appuyant doucement pour assurer une bonne adhérence.

### Fixation par vis

- Choisissez une surface plane où fixer l'appareil de chauffage et nettoyez-la avec un tissu et un peu de l'alcool.
- Vissez la base avec deux vis dans les deux trous conçus (vis pas fournies).

## ES INSTRUCCIONES:

### Fijación con adhesivo doble

- Elija una superficie plana sobre la que desee fijar el calentador y límpiela con un paño y alcohol.
- Retire la película protectora del adhesivo y fije un lado debajo de la base del calentador.
- Retire la película protectora colocada en el otro lado del adhesivo de doble cara y fijela en la superficie aplicando una ligera presión para un buen agarre del adhesivo.

### Fijación con dos tornillos

- Elija una superficie plana sobre la que desee fijar el calentador y límpiela con un paño y alcohol.
- Asegure la base insertando dos tornillos (no incluidos) en los dos orificios preexistentes en la base.

## DE EINLEITUNG:

### Fixierung mit Klebeband

- Wählen Sie einen glatten Punkt, wo Sie den Walzenventilator fixieren möchten und reinigen den Punkt mit einem Tuch und Alkohol.
- Entnehmen Sie die Schutzfolie aus eine Seite des Klebebands und fixieren die Seite unten den Basis des Walzenventilators.
- Entnehmen Sie die Schutzfolie aus die anderen Seite des Klebebands und fixieren die anderen Seite auf dem gewählten Punkt und leicht drücken, um einen guten Griff sicherzustellen.

### Fixierung mit Schrauben

- Wählen Sie einen glatten Punkt, wo Sie den Walzenventilator fixieren möchten und reinigen den Punkt mit einem Tuch und Alkohol.
- Schrauben Sie den Basis mit zwei Schrauben (nicht verfügt) in die zwei Löcher darauf.